

Produktname: Premium Profi
Produkttyp: Dosenbohrer weiß
Durchmesser: 68 mm
Länge: 70 mm
Aufnahmegewinde: M16
Anwendungsbereich: Quatrostein, Mauerwerk (kein Hammerschlag)



Sicherheitshinweise:

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Beim Einsatz von Diamantwerkzeugen ist immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen, einschließlich Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
- **Vor Gebrauch prüfen:** Vor jedem Einsatz ist Diamantwerkzeug auf Schäden, Risse oder Abnutzungserscheinungen zu überprüfen. Beschädigte Scheiben dürfen nicht verwendet werden.
- **Gerät überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass das Diamantwerkzeug mit dem verwendeten Gerät kompatibel ist und richtig montiert wird. Die Drehrichtung der Scheibe muss mit der des Geräts übereinstimmen.
- **Schutzvorrichtungen:** Verwenden Sie immer die vom Hersteller vorgesehenen Schutzvorrichtungen, und stellen Sie sicher, dass diese korrekt angebracht und funktionstüchtig sind.
- **Staubkontrolle:** Verwenden Sie geeignete Maßnahmen zur Staubkontrolle, um die Exposition gegenüber Staubpartikeln zu minimieren, insbesondere bei Arbeiten mit Materialien, die Silikastaub erzeugen können.
- **Arbeitsbereich:** Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
- **Betriebsanweisungen:** Befolgen Sie stets die Betriebsanweisungen des Herstellers und die anwendbaren Sicherheitsvorschriften.
- **Entsorgung:** Befolgen Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Diamanttrennscheiben und persönlicher Schutzausrüstung.

Warnhinweise:

- Nicht über die zulässige Maximalgeschwindigkeit hinaus verwenden.
- Nicht zum Schneiden von Metall oder anderen nicht spezifizierten Materialien verwenden.
- Trocken-/Nassschneiden nur gemäß den Spezifikationen der Scheibe durchführen.
- Direkten Körperkontakt mit der rotierenden Scheibe vermeiden.

Garantieausschluss bei unsachgemäßer Anwendung: Unsere Garantie gilt für Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung ab Kaufdatum für den angegebenen Zeitraum. Schäden durch unsachgemäße Anwendung, Missbrauch, Vernachlässigung oder Modifikationen sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies umfasst die Nutzung für nicht spezifizierte Materialien, Überschreiten der Maximaldrehzahl und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Garantieansprüche erfordern den Kaufnachweis und eine Defektbeschreibung. Bei Garantieberechtigung erfolgt nach Herstellerermessen Reparatur, Austausch oder Erstattung. *Kontaktieren Sie für Garantiebedingungen den Kundenservice.*